

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ-КОНСТРУКТОРА FUNC RANGER-01

Меры предосторожности.

Перед началом сборки и эксплуатации машинки, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

1. Батарейки должны устанавливаться только взрослыми.
2. Не пытайтесь заряжать одноразовые батарейки.
3. Устанавливая батарейки, соблюдайте полярность.
4. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки, батарейки разных типов (обычные и аккумуляторные, щелочные и никель-кислотные).
5. Не подзаряжайте аккумуляторные батарейки сразу после использования. Они должны охладиться.
6. Не допускайте случайного замыкания контактов аккумулятора/ов во избежание короткого замыкания.
7. Не эксплуатируйте и не храните игрушку в условиях повышенной влажности и повышенной температуры.
8. В процессе зарядки аккумуляторы слегка нагреваются - это нормально.
9. Во избежание несчастного случая не прикасайтесь к аккумуляторам влажными руками. Не позволяйте детям прикасаться к аккумуляторам во время процесса зарядки.
10. Установите выключатели питания на машинке и на пульте ДУ в положение OFF (Выкл.). Выньте батарейки из машинки и пульта ДУ, если не будете использовать игрушку длительное время.
11. Не бросайте батареи (аккумуляторы) в огонь – это опасно!

Характеристики:

1. Конструктор состоит из многих пластиковых элементов. Используйте приложение для сборки машинки.
2. Функции: вперед, назад, повороты влево и вправо
3. Инфракрасный пульт ДУ. Дистанция управления: до 15 метров
4. Батареи для машинки: 3*1.5В AA (не входят в комплект поставки)
5. Батареи для пульта: 3*1.5В AAA (не входят в комплект поставки)

Комплект поставки

Элементы машины-конструктора

Пульт управления

Руководство по эксплуатации с приложением

Внимание!

Мелкие детали. Не давайте маленьким детям.

Рекомендовано для детей с 8 лет.

Не прикасайтесь к машине во время движения.

Сборка

Этот набор был разработан в сотрудничестве с педагогами.

Креативность, внимательность и точная моторика Вашего ребенка должны развиваться во время игры при сборке. Помогайте Вашему ребенку только в том случае, если он не справляется со сборкой самостоятельно.

Управление

1. Установите выключатели питания (на дне машины и пульте ДУ) в положение ON (Вкл.), направьте пульт ДУ на машину.
2. Во время движения вперед/назад Вы можете поворачивать направо/налево.
3. Вы можете настроить направление движения машинки с помощью колеса регулировки баланса направления, расположенного на дне машинки.

Устранение неисправностей.

Машина не едет:

1. Выключатель питания на машине и/или пульте ДУ находится в положении OFF. Переведите оба выключателя в положение ON.
2. Батарейки в машинке и/или пульте ДУ установлены неверно. Проверьте правильность установки (полярность).
3. Батарейки машинки и/или пульта ДУ сели. Замените батарейки на новые.

Машинка не управляется:

1. Сели батареи в пульте ДУ, замените их на новые.
2. Машина находится вне зоны действия пульта ДУ. Подойдите ближе к машине и направьте на нее пульт ДУ.

Машина не едет прямо:

1. Настройте направление движения машины, поворачивая колесо регулировки под передней осью.

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfunc.ru или к продавцу изделия.